


## Diamant-Messenslijper D-1000 / D-1009


### D-1000

Voor messen van 17 cm



### D-1009

Voor messen van 19 cm



1. Plaats de messenslijper op de slede van je snijmachine. Zo dat de bevestigingsbeugel over de achterkant van de slede zit.
2. Zet het mes op de maximale snijdikte.
3. Druk de messenslijper stevig tegen de achterzijde. En hou de slijper met de hand op zijn plaats.
4. Beweeg de slede met de slijper naar het mes en stel de snijdikte zo in, dat de slijpschijf contact maakt met de rand van het mes.
5. Zet de machine aan.
6. De snijmachine moet ongeveer 10 seconden draaien met het mes in contact met de slijpschijf om goed te kunnen slijpen.
7. Duw daarna met uw wijsvinger tegen de drukhendel, zodat de slijpschijf naar voren beweegt en de zijkant van het mes raakt om zo het mes mooi glad te maken. Doe dit ongeveer 2 seconden.
8. Breng de slede terug en schakel de machine uit.
9. Gefeliciteerd! Het mes is geslepen